

CARGO RACK INSTRUCTIONS




- Important** This rack (model # 25867) is designed for use with a 2" receiver hitch. The rack is designed to hold a maximum of 350 pounds (Do not overload the rack!)
- Warning** Check the tightness of bolts and nuts periodically as they may loosen during regular use, especially the hitch receiver bolt if the rack is left attached to the vehicle for extended periods of time.
- Warning** Do not transport people or pets in the cargo rack. The rack is designed to carry cargo **only**.
- Warning** Load cargo evenly. An unbalanced load could cause damage to the rack or automobile.
- Warning** Remove rack from vehicle when driving through automatic car washes.

PARTS INCLUDED

- (A) Main rack assembly
- (B) Hitch Bar with Plates
- (C) 5/8" Hitch Lock Bolt with Washer
- (D) Hitch Lock with Key
- (E) Allen Wrench (for release lever assem.)
- (F) License Plate Mounting Bracket
- (G) Extrusion End Caps (2)
- (H) Release Lever
- (I) Tie Down Stakes (2)
- (J) Detent Pins (2)
- (K) Screws (#12 x 3/8 Pan Head) (2)
- (L) Reflector
- (M) Aluminum Extrusion
- (O) 14mm Bolt
- (P) 10mm Bolt (2)
- (Q) Tube End Caps
- (R) Bolts, Lock Washers(5mm x 13mm)
- (S) Nut Plate
- (T) Safety Pin




TOOLS REQUIRED

- (2) Adjustable Wrenches with at Least a 7/8" Adjustment
- Philips Screwdriver



Assembly of Rack

- 1 Begin assembly of rack by removing it from the box and placing it face down on the floor (on a drop cloth or soft surface to avoid scraping the paint)
- 2 Attach the release lever arm to the rack as shown in illustration 2.
- 3 Holding the hitch bar assembly (item B) upside down in one hand, position it so the pull pin is located in the top most hole on the larger plate. If necessary, release the lever arm to allow the pull pin rack to engage. The bolts have been assembled loose so that there is slop in the interface to allow for assembly.
- 4 Straighten the plates, aligning on either side of the folding frame with the holes in the hitch plate and insert the 14mm bolt (item O).
- 5 Attach the 14mm lock washer and the locking nut and tighten. Do NOT over tighten the nut. The assembly must be able to rotate. This may be adjusted again after final assembly and on the car.
- 6 Tighten the two 10mm hitch bolts (item P) until snug (50 +/-1 foot pounds). **Insufficient tightening of the bolts could result in catastrophic failure of the rack.**




Assembly of Rack (cont.)


7 Press the reflector cap into the end of the main frame tube (item L)

8 Insert the tie down stakes into the side tubes. Insert and tighten the #12 x 3/8 Pan Head Screws (item K) to secure the stakes as shown in illustration 9.


9 Attach the Detent Pins (item J) and use them to position the stakes.



10 Aluminum extrusion assembly – Insert one of the nut plates (S) into the one end of the extrusion holding it against the flat side. The holes in the nut plate need to line up with the holes in the flat surface of the extrusion. Position the extrusion in place on the outside of the frame, insert the screws and lock washers (R) into the steel frame and through the back. Tighten with a screw driver. Repeat at the other end of the extrusion. Be sure to use all 4 screws to secure the extrusion.



11 Press the Extrusion End Caps into each end of the Front Extrusion.




Installation of the Rack

1 Check to make sure that the nut inside the rack hitch bar is aligned with the hole in the hitch bar. Adjust with the screwdriver if necessary. (The nut holder can shift during shipment. It's often inside of the hitch bar assembly and may be difficult to see due to its black color.)

2 Slide the rack into the receiver hitch of the vehicle.



Installation of the Rack (cont.)

- 3 Line up the hole in the hitch bar with the hole in the receiver hitch.
- 4 Place the lock washer on the hitch lock bolt (item L) and thread it into the nut in the hitch bar. Tighten the hitch lock bolt until very snug (60+/-5 foot pounds). Be certain that the bolt is tight and the lock washer is flattened.
- 5 To lock the cargo rack to the vehicle, slide the hitch lock over the bolt stud.



Use of Rack

- 1 To raise and lower the rack, lift up on the frame to allow movement of the pull pin. Activate the release lever by pressing it to the left to lower or raise the rack to the upright position.
- 2 If you wish to be able to lower the rack below the horizontal position, the safety snap pin with clip will need to be removed. It is recommended that the pin/clip be left in place except when lowering the rack. **Caution: Use care when lowering the rack to avoid pinching fingers between the safety stop and the ground. A loaded cargo tray will be heavy and may be difficult to lift back into the vertical position after lowering.**
- 3 To remove the safety snap pin (item T), pull the metal bail off of the pin and slide it free from the rack. To return the rack to the horizontal position, lift up on the tray and allow the pin at the end of the release lever to “click” into place. Test the rack to be certain the pin has activated. Failure to activate the pin could result in spontaneous lowering of the rack and damage to the rack or loss of cargo.





Use of Rack (cont.)

4 Tie Down Stakes – To use the Tie Down Stakes, pull out the detent pins, rotate the stakes to the upright position and reinsert the detent pins in the forward holes. Stakes are for stabilizing purposes only and are not engineered for securing heavy loads.

5 Loading Cargo – Be sure that your cargo is loaded in the center of the tray. The open areas in the tray sides can also be used as tie downs. Failure to secure the load may result in damage to the cargo tray or loss of cargo. Loss of cargo is punishable by law in some states.

6 A device for mounting your license plate in the cargo rack is provided with the rack. Lights are not included. Check with your local department of motor vehicles to see if lights are required. Lights are available at most auto parts stores



Important

Ce support (modèle no 25867) est conçu pour être utilisé sur une barre d'attelage de 2 po. Le support est conçu pour supporter un maximum de 350 livres (Ne pas surcharger le support!)

Avertissement

Vérifiez régulièrement si les boulons et les écrous sont bien serrés, car ils peuvent se desserrer avec le temps, surtout le boulon de la barre d'attelage si le support est laissé en place pendant une période de temps prolongée.

Avertissement

Ne transportez pas de personnes ou d'animaux dans le support cargo. Ce support est conçu pour transporter du fret seulement.

Avertissement

Répartissez bien la charge. Une charge mal équilibrée risque d'endommager le support ou l'automobile.

Avertissement


Enlevez le support du véhicule pour utiliser les lave-autos automatiques.

PIÈCES COMPRISES

- (A) Support
- (B) Tube d'attelage avec plaques
- (C) Boulon d'attelage avec rondelle de blocage 5/8 po
- (D) Serrure antivol avec clé
- (E) Clé Allen (pour le levier de déverrouillage)
- (F) Fixation de plaque d'immatriculation
- (G) Bouchons (2)
- (H) Levier de déverrouillage
- (I) Ridelles (2)
- (J) Chevilles d'arrêt (2)
- (K) Vis (no 12 x 3/8, tête cylindrique bombée) (2)
- (L) Réflecteur
- (M) Profilé d'aluminium
- (O) Boulon de 14 mm
- (P) Boulon de 10 mm (2)
- (Q) Embouts de tube
- (R) Boulons, rondelles de blocage (5 mm x 13 mm)
- (S) Plaque-écrou
- (T) Goupille de sécurité

OUTILS REQUIS

- 2 clés à molette avec un jeu d'au moins 7/8 po
- Tournevis pour écrous à fente



Assemblage du support

1

Commencez l'assemblage du support en le retirant de la boîte et en le plaçant à l'envers sur le sol (sur une toile de protection ou une surface non dure pour ne pas rayer la peinture).

2

Fixez le levier de déverrouillage au support comme il est illustré.

3

En le tenant à l'envers d'une main, placez le tube d'attelage de façon à aligner et insérer la goupille dans le dernier trou du haut sur la plus grande plaque. Au besoin, déverrouillez le levier pour permettre l'insertion de la goupille. Les boulons n'ont pas été installés serrés au niveau de l'interface pour permettre l'assemblage.

4




Redressez les plaques, alignez les boulons de chaque côté du cadre pliant avec les trous dans la plaque d'attache et insérez le boulon de 14 mm (article O).

5

Fixez la rondelle et l'écrou de blocage de 14 mm et serrez. **ÉVITEZ** de trop serrer l'écrou. L'ensemble doit pouvoir tourner. Ce réglage peut être répété après l'assemblage final et sur la voiture.

6

Serrez les deux boulons d'attelage de 10 mm (article P) à 50 +/-1 pi-lb. **Un serrage insuffisant des boulons peut entraîner une défaillance catastrophique du support.**




Assemblage du support (cont.)


7 Appuyez le réflecteur dans le cadre de fixation (composante L).

8 Insérez les ridelles dans les tubes latéraux. Insérez et serrez les vis à tête cylindrique bombée no 12 x 3/8 (article K) pour fixer les ridelles.


9 Utilisez les chevilles d'arrêt (article J) pour positionner les ridelles.



10 Profilé d'aluminium – Maintenez le profilé en place sur le support et insérez les boulons d'assemblage du profilé (article N). Placez les écrous et les rondelles de blocage sur les boulons d'assemblage et serrez au moyen du tournevis.



11 Enfoncez les bouchons dans les extrémités du profilé avant.




Installation du Support

1 Assurez-vous que l'écrou à l'intérieur du tube du support est bien aligné avec le trou dans la barre d'attelage. Corrigez au besoin avec un tournevis. (Le logement de l'écrou peut se déplacer durant l'expédition. Il se trouve souvent à l'intérieur de la barre d'attelage et peut être difficile à voir en raison de sa couleur noire.)

2 Glissez le support dans la barre d'attelage du véhicule.



Installation du Support (cont.)

- 3 Aligned le trou dans le tube du support avec le trou dans la barre d'attelage.
- 4 Placez la rondelle de blocage sur le boulon d'attelage et insérez le boulon dans l'écrou dans la barre d'attelage. Serrez le boulon d'attelage à 60 +/- 5 pi-lb. Assurez-vous que le boulon est serré et que la rondelle de blocage est aplatie.
- 5 Placez la serrure sur la tige du boulon d'attelage pour verrouiller le support cargo sur le véhicule.



Utilisation du Support

- 1 Pour relever ou abaisser le support, soulevez le cadre pour permettre le mouvement de la goupille. Actionnez le levier de déverrouillage en le poussant vers la gauche pour abaisser ou relever le support en position verticale.
- 2 Si vous désirez abaisser le support en dessous de la position horizontale, vous devez enlever la goupille de sécurité à bride. Il est recommandé de laisser la goupille à bride en place quand le support n'est pas abaissé. **Attention : Prenez soin en abaissant le support de ne pas vous pincer les doigts entre le dispositif d'arrêt et le sol.**
- 3 Pour enlever la goupille de sécurité à bride, retirez la pièce de métal de la goupille et sortez-la du support. Pour remettre le support en position horizontale, soulevez le plateau pour que la goupille à l'extrémité du levier de déverrouillage « se verrouille » en place. Testez le support pour vous assurer que la goupille est bien verrouillée. Une goupille mal verrouillée peut provoquer l'abaissement soudain du support et son endommagement ou la perte du fret.





Utilisation du Support (cont.)

4 Ridelles – Pour utiliser les ridelles, retirez les chevilles d'arrêt, tournez les ridelles en position verticale et réinsérez les chevilles d'arrêt dans les trous avant.

5 Chargement du fret – Assurez-vous de charger votre fret au centre du plateau. Les ouvertures sur les côtés du plateau peuvent également servir de points de fixation. L'oubli d'attacher la charge peut provoquer l'endommagement du plateau ou la perte du fret. La perte du fret est punissable par la loi dans certains États.

6 Un dispositif servant à fixer la plaque d'immatriculation sur le support cargo est fourni avec le support. Les lampes ne sont pas incluses.



Importante

Este portacarga (modelo # 25867) está diseñado para usarse con un receptor de enganche de 2". El portacarga está diseñado para llevar un máximo de 350 libras (¡No sobrecargue el portacarga!).

Advertencia

Verifique el apriete de los pernos periódicamente ya que se pueden aflojar durante el uso regular, especialmente el perno del receptor del enganche si el portacarga se deja acoplado al vehículo por periodos de tiempo largos.

Advertencia

No transporte personas ni mascotas en el portacarga. El portacarga está diseñado para llevar carga **únicamente**.

Advertencia

Coloque la carga de manera uniforme. Una carga desequilibrada podría causar daños al portacarga o al automóvil.

Advertencia

Retire el portacargas del vehículo al conducir por lavado automático de carros.


PIEZAS INCLUIDAS

- (A) Portacargas
- (B) Barra de enganche con placas
- (C) Perno de enganche con arandela de bloqueo de 5/8 pulg
- (D) Cerradura antirrobo con llave
- (E) Llave Allen (para la palanca de desbloqueo)
- (F) Soporte de montaje de la placa de matrícula
- (G) Tapones (2)
- (H) Palanca de desbloqueo
- (I) Bastidores de sujeción de la carga (2)
- (J) Pasadores de retención (2)
- (K) Tornillos (no 12 x 3/8, cabeza abombada) (2)
- (L) Reflector
- (M) Extrusión de aluminio
- (O) Perno de 14 mm
- (P) Perno de 10 mm (2)
- (Q) Tapas de tubo
- (R) Pernos, arandelas de bloqueo (5 mm x 13 mm)
- (S) Placa tuerca
- (T) Pasador de seguridad

HERRAMIENTAS NECESARIAS

(2) llaves ajustables con un ajuste de por lo menos 7/8 pulg

Un destornillador ranurado



Ensamblaje del portabicicletas

1

Empiece el montaje del portacargas sacándolo de la caja y poniéndolo hacia abajo en el suelo (sobre una tela protectora o una superficie que no sea dura para no rayar la pintura).

2

Fije la palanca de desbloqueo al portacargas de la manera que se indica en la ilustración.

3

Sostenga con una mano el conjunto de la barra de enganche vuelto hacia abajo, y de modo que pueda alinear e insertar el pasador en el último agujero de arriba de la placa más grande. Si es necesario, suelte la palanca para poder insertar el pasador. Para facilitar el montaje, los pernos no han sido apretados a fondo al nivel de la interfaz.

4




Enderece las placas, alinee los pernos a cada lado del marco plegable con los agujeros en la placa de enganche e inserte el perno de 14 mm (componente O).

5

Fije la arandela y la tuerca de bloqueo de 14 mm y apriete. **NO APRIETE** demasiado la tuerca. El conjunto deberá poder girar. Este ajuste puede hacerse nuevamente después del montaje final y en el vehículo.

6

Apriete los dos pernos de enganche de 10 mm (componente P) a 50 +/-1 pi-lb. **Si los pernos no están suficientemente apretados, el portacargas puede dañarse gravemente.**




Ensamblaje del portabicicletas (cont.)


7 Apoye el reflector en el marco de sujeción (componente L).

8 Inserte los bastidores de sujeción en los tubos laterales. Inserte y apriete los tornillos de cabeza cilíndrica abombada no 12 x 3/8 (componente K) para fijar los bastidores.


9 Use los pasadores de retención (componente J) para posicionar los bastidores.



10 Extrusión de aluminio – Sostenga la extrusión en su lugar sobre el portacargas e inserte los pernos de montaje de la extrusión (componente N). Ponga los tornillos y las arandelas de bloqueo en los pernos de montaje y apriete con el destornillador.



11 Hunda los tapones en los extremos de la extrusión frontal.




Instalación del Portacargas

1 Asegúrese de que la tuerca del interior del tubo del portacargas está bien alineada con el agujero del enganche. Si es necesario, corrija utilizando un destornillador. (El alojamiento de la tuerca puede haberse desplazado durante el transporte. Generalmente se encuentra en el interior de la barra de enganche y debido a que es de color negro puede que sea difícil verlo.)

2 Deslice el portacargas en el enganche del vehículo.



Instalación del Portacargas (cont.)

- 3 Alinee el agujero del tubo del portacargas con el agujero del enganche.
- 4 Ponga la arandela de bloque en el perno de enganche e inserte el perno en la tuerca de la barra de enganche. Apriete el perno de enganche a 60 +/- 5 pi-lb. Asegúrese de que el perno está apretado y que la arandela de bloqueo está aplanada.
- 5 Ponga la cerradura del enganche en la espiga del perno de enganche para bloquear el portacargas en el vehículo.



Uso del Portacargas

- 1 Para subir o bajar el portacargas, levante el marco para que la espiga pueda moverse. Accione la palanca de desbloqueo presionando hacia la izquierda para bajar o subir el portacargas a la posición vertical.
- 2 Si desea bajar el soporte más allá de la posición horizontal, debe quitarse el pasador clip de seguridad. Se recomienda dejar el pasador clip en su lugar cuando se haga bajar el portacargas. **Advertencia : baje el portacargas con cuidado para no apretarse los dedos entre el tope de seguridad y el suelo. Un portacargas cargado será pesado y puede que sea difícil subirlo para ponerlo en posición vertical después de bajarlo.**
- 3 Para quitar el pasador clip de seguridad, quite la pieza de metal del pasador y sáquelo del portacargas. Para volver a poner el portacargas en posición horizontal, levante el cajón para que el pasador del extremo de la palanca de desbloqueo “se bloquee” en su lugar. Verifique el portacargas para asegurarse de que el pasador está bien bloqueado. Un pasador mal bloqueado puede hacer bajar el portacargas de golpe y dañarlo o dañar la carga gravemente.



Uso del Portacargas (cont.)

4



Bastidores de sujeción – Para utilizar los bastidores, quite los pasadores de retención, gire los bastidores a la posición vertical y vuelva a insertar los pasadores en los agujeros delanteros.

5

Operación de carga – Asegúrese de poner la carga en el centro del cajón. Las aberturas de los lados del cajón pueden servir también como puntos de sujeción. Si se olvida de sujetar la carga firmemente se puede dañar el cajón o perderse la carga. En algunos países la pérdida de la carga puede ocasionar sanciones legales.

6

Se incluye un dispositivo que sirve para fijar la placa de matrícula en el portacargas. Las luces se venden en la mayoría de las tiendas de piezas para automotores





LIMITED LIFETIME WARRANTY

Access Racks™ & QuietRide™ Towing Accessories

Softride, Inc., warrants the original owner of new Softride Access Racks™ and QuietRide™ Towing Accessory products against defects in workmanship and materials for the lifetime of the product provided it is purchased from an authorized Softride dealer. This Limited Lifetime Warranty is non-transferable and shall only apply to normal and ordinary use of this product.

Warranty claims are to be made through an authorized Softride dealer and must be accompanied by an original sales receipt or other original proof of purchase document. Registration of your product can be completed by filling out the online form at www.softride.com/warranty-information and must be received by Softride before warranty claims may be processed. Should any Softride Access Rack™ or QuietRide™ towing accessory be determined by Softride to be defective and covered by this Limited Lifetime Warranty, it will be repaired or replaced, at Softride's option. The cost of transportation to and from an authorized dealer for repair or replacement, of any defective part, and/or accessory and any related labor charge is not covered by this warranty, and is to be paid by the owner.

The Limited Lifetime Warranty does not cover normal wear and tear (including and not limited to: scratches, dents, fading, oxidation), improper assembly, lack of maintenance, or custom alteration/installation of any parts or accessories not originally intended or compatible with the rack or towing accessory as sold. The warranty does not apply to damage or failure resulting from an accident, abuse, or neglect. This Limited Lifetime Warranty does not cover racks that are mounted on the back of a trailer.

This Limited Lifetime Warranty is given in lieu of all other written or oral warranties, express warranties, implied warranties, registered product, including without limitation implied warranties of merchandising ability and fitness for a particular purpose, and are limited to the duration and specifications of this warranty. In no event shall Softride be liable for damage in excess of the purchase price, for any loss of use, loss of time, inconvenience, commercial loss, lost profits, or saving or any incidental, special, consequential, direct or indirect damages arising out of the use or inability to use such product, to the full extent as such may be disclaimed by law.

Log onto www.softride.com/warranty-information to register your product.

©Copyright 2008 Softride, Inc. Softride, QuietRide™ and Access Racks™ are registered trademarks of Softride, Inc. Bellingham, WA 98226 USA



Garantie à vie limitée

Accessoires de remorquage Access Racks^{MC} et QuietRide^{MC}

Softride Inc. garantit au propriétaire d'origine de chaque nouvel accessoire de remorquage Access Racks^{MC} et QuietRide^{MC} que son produit est exempt de vice de matière et de fabrication pour toute la durée du produit, en autant qu'il ait été acheté chez un revendeur autorisé de Softride. Cette garantie à vie limitée n'est pas transférable et s'applique seulement à une utilisation normale du produit.

Les réclamations au titre de la garantie doivent être faites auprès d'un revendeur autorisé de Softride et doivent être accompagnées du reçu de caisse ou de toute autre preuve d'achat appropriée. Vous pouvez enregistrer votre produit en complétant le formulaire en ligne à www.softride.com/warranty-information, qui doit avoir été reçu par Softride pour que Softride puisse donner suite à une réclamation. Softride remplacera ou réparera, selon son choix, tout accessoire de remorquage Access Racks^{MC} et QuietRide^{MC} qu'elle jugera défectueux et couvert par la présente garantie à vie limitée. Les frais de transport aller-retour jusqu'à un revendeur autorisé, pour la réparation ou le remplacement de toute pièce et/ou accessoire défectueux, ainsi que les frais de main-d'œuvre qui peuvent y être associés, ne sont pas couverts par cette garantie et sont à la charge du propriétaire.

Cette garantie à vie limitée ne couvre pas l'usure normale (y compris et sans s'y limiter, les égratignures, les traces de coups et le ternissement), le mauvais assemblage, le manque d'entretien, la modification du produit ou l'installation personnalisée de pièces ou d'accessoires non destinés à l'origine au support ou à l'accessoire de remorquage tel qu'il est vendu, ou incompatibles avec lui. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux défaillances causés par accident, abus ou négligence. Cette garantie à vie limitée ne couvre pas les supports montés à l'arrière d'une remorque.

Cette garantie à vie limitée remplace toute autre garantie explicite ou implicite, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de commercialisation et de convenance à un usage particulier, et est limitée à la durée et aux spécifications de la présente garantie. En aucun cas Softride ne saurait être tenue responsable de tout dommage au-delà du prix d'achat du produit, perte de jouissance, perte de temps, désagrément, préjudice commercial, perte de profits ou d'économies, ou des dommages directs, indirects, incidents, spéciaux ou conséquents pouvant découler de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser ce produit, en vertu des dispositions de la loi.

Veuillez enregistrer votre produit à www.softride.com/warranty-information.

© Copyright 2008 Softride Inc. Softride, QuietRide^{MC} et Access Racks^{MC} sont des marques de commerce déposées de Softride Inc., Bellingham, WA 98226 USA.

Softride Inc. P.O. BOX 9709 Bellingham, WA 98227-9709 USA

=====

Garantía limitada de por vida

Accesorios de remolque Access Racks® y QuietRide®

Softride Inc. garantiza al propietario original de cada nuevo accesorio de remolque Access Racks® y QuietRide® contra todo defecto de materiales y fabricación durante toda la vida del producto, siempre que haya sido comprado a un representante autorizado de Softride. Esta garantía limitada de por vida no es transferible y se aplica solamente si el producto ha sido utilizado normalmente.

Las reclamaciones sobre la garantía deben hacerse por medio de un representante autorizado de Softride y se debe adjuntar el recibo de compra original o algún comprobante de compra original. Usted puede registrar su producto relleno el formulario en línea en la dirección www.softride.com/warranty-information, el que deberá haber sido recibido por Softride previamente para que se lleve a cabo el trámite de la reclamación. Softride reemplazará o reparará, según lo prefiera, todo accesorio de remolque Access Racks® y QuietRide® que considere defectuoso y cubierto por la presente garantía limitada de por vida. Los gastos de transporte de ida y vuelta hasta donde un representante autorizado, para la reparación o el reemplazo de toda pieza y/o accesorio defectuoso, además de los gastos de mano de obra que puedan resultar, no están cubiertos por esta garantía y correrán por cuenta del propietario.

Esta garantía limitada de por vida no cubre el desgaste normal (incluyendo entre otros, los arañazos, marcas de golpes, desteñimiento u oxidación), un montaje defectuoso, la falta de mantenimiento, la modificación del producto o la instalación por el comprador de piezas o accesorios no destinados originalmente al soporte o al accesorio de remolque tal y como se vende, o incompatibles con él. Esta garantía no se aplica a los daños o defectos causados por accidente, abuso o descuido. Esta garantía limitada de por vida no protege los soportes montados en la parte trasera de un remolque.

Esta garantía limitada de por vida reemplaza toda otra garantía explícita o implícita, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comercialización y de adecuación para una utilización específica particular, y se limita a la duración y a las especificaciones de la presente garantía. En ningún caso Softride podrá ser considerada responsable de algún daño superior al precio de compra del producto, o de pérdida de utilización, pérdida de tiempo, inconvenientes, perjuicio comercial, pérdida de ganancias o de ahorros, o de daños directos, indirectos, incidentes, especiales o consecutivos que puedan derivarse del uso o de la incapacidad para utilizar este producto, en virtud de las disposiciones legales.

Para registrar su producto vaya a www.softride.com/warranty-information.

© Copyright 2008 Softride Inc. Softride, QuietRide® et Access Racks® son marcas registradas de comercio de Softride Inc., Bellingham, WA 98226 USA.

Softride Inc. P.O. BOX 9709 Bellingham, WA 98227-9709 USA